ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 7 ΜΕΛΕΤΗ ΚΎΚΑΩΜΑΤΟΣ RC

ΠΡΟΣΟΧΗ Ότι γράψετε θα το πληκτρολογήσετε

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: χαμηλοπερατό-υψιπερατό φίλτρο (low-high pass filter)

Β. ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΡΙΝ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΑΠΑΝΤΉΣΤΕ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ:

1. Τι είναι χωρητικότητα και να εξάγετε (αποδείξετε) τη χωρητικότητα του επίπεδου πυκνωτή.

 $C = \frac{Q}{V} = 4\pi\epsilon_o R$ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Χωρητικότητα είναι και εκφράζει πόσο φορτιό σε Cb αποθηκεύονται ανα 1 V. Το Ε δίνεται από την βαθμίδα δυναμικού και ισχυεί

$$|E| = |\frac{\Delta V}{\Delta x}| = \frac{V_C}{d} = \frac{\sigma}{\epsilon_o} = \frac{Q/A}{\epsilon_o} \qquad \frac{V_C}{d} = \frac{Q/A}{\epsilon_o} \qquad \frac{C}{d} = \frac{Q}{V_C} = \epsilon_o \frac{A}{d}$$

$$E\pi o \mu \acute{\epsilon} v \omega \varsigma \qquad C = \frac{Q}{V_C} = \epsilon_o \frac{A}{d}$$

2. Πώς μπορούμε να προσδιορήσουμε τη χαρακτηριστική σταθερά του κυκλώματος RC;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ Μέσω των διαγραμμάτων Vc(t) και i(t) και θέτοντας όπου t=RC βρίσκουμε στις γραφικές παραστάσεις 2 σημεία τα οποία τα χρησιμοποιούμαι για να εξάγουμε τη χαρακτηριστική σταθερά του κυκλώματος.

3. Πόσος είναι πρακτικά ο χρόνος φόρτισης-εκφόρτισης του πυκνωτή και πως μπορούμε να τον αυξήσουμε ή να τον ελαττώσουμε.

Πρακτικά ο χρόνος $t=t_{\phi}=5RC$ προσδιορίζει το χρόνο φόρτισης γιατί τότε η V_{c} φθάνει μερικά (7) χιλιοστά πιο κάτω από τη μέγιστη τιμή φόρτισης ϵ γιατί:

$$A\Pi ANTH\Sigma H \stackrel{\text{\'otan } t=t_{\text{ran}}=5RC \text{ t\'ote}}{} : V_{\text{C}}(t) = \epsilon \left(1-e^{-t^{\prime}/RC}\right) = \epsilon \left(1-e^{-5\,RC^{\prime}/RC}\right) = \epsilon \left(1-e^{-5}\right) = \epsilon \left(1-0.007\right) = \epsilon \ 0.993 \cong \epsilon \left(1-e^{-5\,RC^{\prime}/RC}\right) = \epsilon \left(1-e^{-5\,RC^{$$

4. Πως μπορούμε να προσδιορίσουμε πειραματικά το ηλεκτρικό πεδίο ενός επίπεδου πυκνωτή;

Το Ε δίνεται από τη
$$\beta \alpha \theta \mu i \delta \alpha \delta \nu \nu \alpha \mu i \kappa o \dot{\nu} \qquad |E| = |\frac{\Delta V}{\Delta x}| = \frac{V_C}{d} = \frac{\sigma}{\epsilon_o} = \frac{Q/A}{\epsilon_o}$$
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ

5. Οι εκφράσεις τις $V_C(t)$ =ε(1-e^{-t/RC}) και i(t)= $i_\phi e^{-t/RC}$ που εξαγάγαμε παραπάνω αφορούν φόρτιση του πυκνωτή από ε=0 V σε ε>0. Αντίθετα στο πείραμα θα χρησιμοποιήσουμε τετραγωνικούς παλμούς τάσης οι οποίοι όμως κυμαίνονται μεταξύ μιας μέγιστης αρνητικής τιμής π.χ. -0.7 V και μιας μέγιστης θετικής τιμής +0.7 V και έτσι ο πυκνωτής τροφοδοτείται εναλλακτικά μεταξύ V_C =-0.7 V και V_C =+0.7 V και φορτίζεται-εκφορτίζεται-φορτίζεται-... με αντίθετο φορτίο (+Q, -Q, +Q,...). Σε αυτήν τη περίπτωση οι αντίστοιχες εκφράσεις είναι: $V_C(t)$ =ε(1-2e^{-t/RC}) και i(t)= i_ϕ 2e^{-t/RC}. Πως προκύπτουν αυτές;

Υπόδειζη: δοκιμάστε να αλλάζετε το κάτω όριο (από 0 σε -Q ή εναλλάκτικά $-Q_{op}$) στη διαδικασία επίλυσης της διαφορικής εξίσωσης που παρουσιάστηκε παραπάνω για την εύρεση του Q(t).

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

6. Στα ηλεκτρικά κυκλώματα του χαμηλοπερατού και υψηπερατού φίλτρου που είναι η είσοδος και που είναια η έξοδος της τάσης.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ Και στις δυο περιπτώσεις η είσοδος βρίσκεται μεταξύ των Α και Β οπου εφαρμόζονται εναλασσώμενες τάσεις με διαφορετικές συγχνώτητες v1,v2 με v1<v2. Στην περίπτωση του χαμηλοπερατού φίλτρου στην τάση εξόδου μεταξύ Γ και Δ των ακρών του πυκνωτή διέρχονται τα εναλλασσόμενα σήματα με συγχνότητες μικρότερες μιας κρίσιμης συγχνότητας νε οπου v1<vc. Στην περίπτωση του υψηλοπερατού φίλτρου στην τάση εξόδου μεταξύ Γ και Δ των ακρών του πυκνωτή διέρχονται τα εναλλασσόμενα σήματα με συγχνότητες μικρότερης μιας κρίσιμης συγχνότητας νε οπου v2>>ve

7. Εξηγήστε με λίγα λόγια γιατί το χαμηλοπερατό φίλτρο αφήνει να περάσουν τα σήματα χαμηλών συχνοτήτων και αποκόπτει τα σήματα υψηλών συχνοτήτων, ενώ αντίστροφα δουλεύει το ηψηλοπερατό φίλτρο.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ Στην περίπτωση του χαμηλοπερατού φίλτρου οταν η συγχνότητα του σήματος εισόδου είναι πολυ υψηλότερη απο την κρίσιμη και έτσι ο πυκνωτής δεν προλαβαίνει να φορτιστεί και μένει αφόριστος και γι αυτό Vc=0 και το σήμα αποκόπτεται στην έξοδο του φίλτρου. Στην περίπτωση του υψηλοπερατού φίλτρου ισχυέι το αντίθετο, δηλαδή στις

γχνότητες εισόδου ο πυκνωτής μένει αφόρτιστος και για αυτό το σήμα ην έξοδο του φίλτρου.
ε τετραγωνικό παλμούς για να μελετήσουμε τη φόρτηση και την εκφόρτηση
ΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ν από το εργαστήριο στο σπίτι)
ΚΗΣΗΣ (Γράφετε τι θα μετρήσετε και για ποιο σκοπό)
ІАТАЕН
να που χρησιμοποιούμε σε αυτή την άσκηση.
ν από το εργαστήριο στο σπίτι) ΚΗΣΗΣ (Γράφετε τι θα μετρήσετε και για ποιο σκοπό) ΙΑΤΑΞΗ

Γ2. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΓΑΣΤΗΡΙΟ

Ι. ΦΟΡΤΙΣΗ-ΕΚΦΟΡΤΙΣΗ ΠΥΚΝΩΤΗ

- 1. Κάνουμε τη Συνδεσμολογία Α που απεικονίζεται στο Σχήμα 1 στο αρχείο της ΑΣΚΗΣΗΣ 7 (για μελέτη) της πειραματικής διάταξης. Συνδέουμε την αντίσταση και τον πυκνωτή στη σειρά με το καλώδιο τροφοδοσίας από τη γεννήτρια συχνοτήτων, για την οποία έχουμε επιλέξει τους τετραγωνικούς παλμούς στο πράθυρο ελέγχου σην οθόνη του PC. Επίσης συνδουμε στα άκρα το πυκνωτή C στην αντίστοιχη είσοδο για το παλμογράφου. Προσοχή η γείωση του παλμογράφου πρέπει να συνδεθεί με τη γείωση της τάσης τροφοδοσίας της γεννήτριας συχνοτήτων.
- 2. Έχετε ανοίξει και παρακολουθείτε το <u>Video7PI</u> και έχετε μπροστά σας τον ΠΙΝΑΚΑ Ι για να πληκτρολογήσετε τις μετρήσεις που θα παρατηρήσετε στο παραπάνω Video. Γράψτε στον Πίνακα Ι την μέγιστη τιμή της τάσης V_{Cmax} από το αντίστοιχο εικονίδιο που εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή. Μέσα από το <u>Video7PI</u> θα πραγματοποίσετε τα παρακάτω βήματα 3-6
- 3. Παρατηρήστε ότι η μορφή της $V_C(t)$ είναι αυτή που περιμένουμε. Βάζοντας το «κέρσορα» στην οθόνη του υπολογιστή-παλμογράφου για 15 περίπου διαφορετικούς χρόνους, καταγράψτε στο Πίνακα I τις τιμές του χρόνου (t) και της $V_C(t)$ που αναγράφεται στο στην οθόνη του υπολογιστή. Καταγράφετε περίπου τις I0 πρώτες τιμές μέχρι περίπου το μέσον της χρονικής διάρκειας της $V_C(t)$ μέσα στο οποίο γίνεται η μεγαλύτερη μεταβολή της V_C και τις υπόλοιπες i0 περίπου μετρήσεις μέχρι να καταγράψετε και την τελευταία τιμή. Σαν πρώτες τιμές i10 και i10 καταγράφετε ακριβώς την τελευταία κατώτατη τιμή όπου μετά από αυτή η τάση i10 αυξάνεται. Σα τελευταία τιμή της i10 καταγράφετε την τελευταία ανώτατη τιμή μετά την οποία η i10 ελαττώνεται και πάλι.
- **4.** Κάνουμε τη Συνδεσμολογία Β που απεικονίζεται στο Σχήμα 2 της πειραματικής διάταξης στο αρχείο της ΑΣΚΣΗΣ 7 (για μελέτη) και συνδέουμε τα άκρα της αντίστασης R στην αντίστοιχη είσοδο του παλμογράφου. Προσοχή η γείωση του παλμογράφου πρέπει να συνδεθεί με τη γείωση της τάσης τροφοδοσίας.
- **5.** Στο ίδιο πάντα $\underline{Video7PI}$ παρατηρούμε την $V_R(t)$ αν είναι αυτή που περιμένουμε. Βάζουμε τον «κέρσορα» στην οθόνη του υπολογιστή-παλμογράφου σε διαφορετικούς χρόνους, καταγράψτε στο ΠΙΝΑΚΑ Ι τις τιμές του χρόνου (t) και την αντίστοιχη τιμή του $V_R(t)$ που αναγράφονται στην οθόνη του υπολογιστή στο παραπάνω video. Κατγράφετε περίπου τις 10 πρώτες τιμές μέχρι περίπου το μέσον της χρονικής διάρκειας της $V_R(t)$ μέσα στο οποίο γίνεται η μεγαλύτερη μεταβολή και τις υπόλοιπες 5 περίπου μετρήσεις μέχρι να καταγράψετε και την τελευταία τιμή. Σαν πρώτες τιμές $t=t_0$ και $V_R(t_0)$ καταγράφετε $\underline{ακριβώς}$ την τελευταία ανώτατη τιμή όπου μετά από αυτή η τάση V_R ελαττώνεται. Σαν τελευταία τιμή της $V_R(t)$ καταγράφετε την τελευταία περίπου μηδενική τιμή που εμφανίζεται στην οθόνη. Τέλος καταγράψτε στο επάνω μέρος του ΠΙΝΑΚΑ Ι την μέγιστη τιμή της V_R τάσης από το V_R 0 να του εμφανίζεται στην οθόνη του V_R 1.
- **6.** Στο τέλος μετράμε την αντίσταση R του κυκλώματος RC με τη βοήθεια του πολυμέτρου μέσω του **VideoR** και την καταγράφετε στο επάνω μέρος του ΠΙΝΑΚΑ Ι.

ΙΙ. ΧΑΜΗΛΟΠΕΡΑΤΟ-ΥΨΗΛΟΠΕΡΑΤΟ ΦΙΛΤΡΟ

7. Στα <u>Video7PIIa</u> και <u>Video7PIIb</u> κάνουμε πάλι τη συνδεσμολογία Α (βλέπε Σχήμα 1) του χαμηλοπερατού φίλτρου. Επιλέγουμε στην οθόνη του PC την επιλογή για ημιτονοειδή κυματομορφή στη γεννήτρια συχνοτήτων. Εισάγουμε την πρώτη τιμή της περιόδου Τ που αναγράφεται στον ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ στο αντίστοιχο εικονίδιο στην οθόνη του PC και καταγράψετε στον ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ τη μέγιστη τιμή Vmax της V_C ή την Vmin που εμφανίζεται στην οθόνη του PC όποια

θέλετε όμως μόνο πάντα μία από τις δύο θα γράψετε από τα <u>Video7PIIa</u> και <u>Video7PIIb</u>. Επαναλάβετε το ίδιο για όλες τις τιμές της Τ του ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ.

8. Στο <u>Video7PHc</u> κάνουμε πάλι τη συνδεσμολογία B (βλέπε Σχήμα 1) του υψηπερατού φίλτρου. Εισάγουμε τη πρώτη τιμή της περιόδου T που αναγράφονται στον ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ στο αντίστοιχο εικονίδιο στην οθόνη του PC και καταγράψετε στο ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ τη μέγιστη τιμή Vmax ή την Vmin της V_R που παρατηρείτε στην οθόνη του PC στο <u>Video7PHc</u>. Επαναλάβετε το ίδιο για όλες τις τιμές της περιόδου T του ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ.

Γ3. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Ι. ΦΟΡΤΙΣΗ-ΕΚΦΟΡΤΙΣΗ ΠΥΚΝΩΤΗ

- 1. Ακολουθείτε τις αναλυτικές οδηγίες που δίδονται στο $\underline{Video7AnalysisA}$ για την ανάλυση των δεδομένων με τη βοήθεια του προγράμματος Origin που έχετε ήδη εγκαταστήσει στο PC σας σύμφωνα με τις οδηγίες που σας δόθηκαν στην Ασκηση 6. Κάνετε τη γραφική παράσταση των πειραματικών τιμών V_C έναντι του χρόνου t από τον ΠΙΝΑΚΑ I.
- **2.** Με τη βοήθεια του προγράμματος Origin και σύμφωνα με τις οδηγίες που θα βρείτε στο $\underline{Video7AnalysisA}$ να υπολογίσετε τη θεωρητική τιμή $V_C(t) = V_{Cmax}(1-2e^{-t/RC})$ δοκιμάζοντας διάφορες τιμές για τη σταθερά RC σε ms. Η βέλτιστη τιμή της RC είναι αυτή για την οποία οι θεωρητικές τιμές του V_C συμφωνούν καλύτερα με τις αντίστοιχες πειραματικές τιμές. Για το σκοπό αυτό θα κάνετε στο ίδιο διάγραμμα του Origin τη γραφική παράσταση των θεωρητικών και των πειραματικών τιμών $V_C(t)$ για σύγκριση. Την τιμή αυτή του RC την καταγράφετε στον ΠΙΝΑΚΑ Ι και τα αποτελέσματα των βέλτιστων θεωρητικών τιμών του $V_C(t)$ τα καταγράφετε στην αντίστοιχη στήλη του ΠΙΝΑΚΑ Ι.
- **3.** Με βάση το χαρακτηριστικό χρόνο t=RC, που προσδιορίσαμε παραπάνω και την αντίσταση R που έχετε ήδη μετρήσει με τα πολύμετρο από το <u>Video7R</u>, υπολογίστε τη χωρητικότητα C του πυκνωτή σε μονάδες μF από τη σχέση: C=(RC)/R σε μF. Κρατήστε τόσα σημαντικά ψηφία όσα και ο αριθμός με τα λιγότερα σημαντικά ψηφία. Αυτή είναι μια μέθοδος προσδιορισμού της χωρητικότητας C πυκνωτή.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

- **4.** Σημειώστε επάνω στο Διάγράμμα 1 το χρόνο φόρτισης $t_{\text{φορτ}}$ =5RC από τη τιμή της RC που προσδιορίσατε παραπάνω. Παρατηρείστε ότι μέσα στο παραπάνω χρόνο $t_{\text{φορτ}}$ η V_{C} έχει πρακτικά φθάσει στην οριακή μέγιστη τιμή, ενώ η V_{R} έχει προσεγγίσει το 0.
- 5. Με τη βοήθεια του $\underline{VideoAnalysisC}$ να κάνετε τη γραφική παράσταση της τάσης $V_R(t)$ στο ίδιο διάγραμμα με τη $V_C(t)$ στο Origin. Να υπολογίσετε το ρεύμα από το $I=V_R/R$ σε μονάδες mA που διαρρέει το RC κύκλωμα και τις αυτές τιμές να τις γράψετε στον ΠΙΝΑΚΑΙ.
- **6.** Το διάγραμμα που περιέχει τις πειραματικές και τις θεωρητικές τιμές της $V_c(t)$ καθώς τις τιμές της $V_R(t)$ που κάνατε με το Origin να το κάνετε επικόλληση στην αναφορά σας παρακάτω αντικαθιστώντας το ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ1 (μιλιμετρέ χαρτί).
- 7. Παρατηρήστε στο ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ1 πως όταν η $V_C(t)$ έχει την κατώτατη (αρνητική) τιμή, η τάση $V_R(t)$ και επομένως και το ρεύμα $I=V_R(t)$ παίρνουν την μέγιστη (θετική) τιμή των. Εξηγήστε γιατί συμβαίνει αυτό.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΙΙ. ΧΑΜΗΛΟΠΕΡΑΤΟ-ΥΨΗΠΕΡΑΤΟ ΦΙΛΤΡΟ

8. Με τη βοήθεια του Origin και σύμφωνα με τις οδηγίες των VideoAnalysisD, Ε και F να υπολογίσετε τις σχετικές τιμές των τάσεων εξόδου του χαμηλοπερατού Vc/Vc0 και του υψηπερατού φίλτρου VR/Vr0 και να τις καταγράψετε στον ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ. Αυτές τις σχετικές τιμές των τάσεων να τις κάνετε γραφική παράσταση στο Origin σα συνάρτηση της γωνιακής συχνότητας ω σε ημιλογαριθμικά διαγράμματα 2 και 3 αντίστοιχα. Η χρήση ημιλογαριθμικής κλίμακας επιβάλλεται όπως εξηγείται και στο σχετικό video για καλύτερη απεικόνιση των δεδομένων γιατί η συχνότητα μεταβάλλεται σε σχετικά μεγάλο εύρος τιμών μέσα σε δύο τάξεις μεγέθους από μικρές μέχρι αρκετά μεγαλύτερες τιμές.

Αυτά τα Διαγράμματα να τα κάνετε επικόλληση στην αναφορά σας παρακάτω αντικαθιστώντας τα Διαγράμματα 2 και 3.


- 9. Σημειώσατε στα Διαγράμματα 2 και 3 με κατακόρυφη γραμμή τη τιμή της RC που βρήκατε παραπάνω, ενώ η οριζόντια γραμμή που περιμένουμε να έχουν φθάσει οι τιμές των τάσεων εξόδου των 2 φίλτρων για ω_c=1/RC είναι στην τιμή 0.707. Αυτά θα είναι κοντά τα πειραματικά σημεία και η κατακόρυφη γραμμή στη συχνότητα ω=1/RC φανερώνει τη συχνότητα κατωφλίου.
- 10. Με βάση τη συχνότητα κατωφλίου να καταγράψτε τα τις περιοχές συχνοτήτων ω που αφήνουν να περάσουν ($V_{output}=max$) και τις συχνότητες που αποκόπτουν (εμποδίζουν) ($V_{output}\cong 0$) τα παραπάνω δύο φίλτρα.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

t	$t=t-t_0$	$V_{\rm C}$	$V_{\rm C}(t) = V_{\rm min}(1-2e^{-t/\rm RC})$	t	$t=t-t_0$	V_R	$I=V_R/R$
(ms)	(ms)	(V)	(V)	(ms)	(ms)	(V)	(mA)
9.89	-	-0.409		9.89	-	-0.017	
10.05	0.16	-0.348		10.05	0.16	0.325	

10.14	0.09	-0.270	10.18	0.13	0.294
10.25	0.11	-0.181	10.29	0.11	0.269
10.39	0.14	-0.084	10.32	0.03	0.264
10.45	0.06	-0.040	10.34	0.02	0.259
10.54	0.09	0.015	10.41	0.07	0.245
10.63	0.09	0.065	10.45	0.04	0.236
10.68	0.05	0.089	10.54	0.09	0.218
10.86	0.18	0.175	10.59	0.05	0.210
10.91	0.05	0.194	10.61	0.02	0.206
10.93	0.02	0.203	10.66	0.05	0.198
11.00	0.07	0.230	10.70	0.04	0.190
11.11	0.11	0.271	10.73	0.03	0.186
11.72	0.61	0.415	10.77	0.04	0.178
11.88	0.16	0.436	10.84	0.07	0.168

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1





ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ

T	v=1/T	ω=2πν	$\mathbf{V}_{\mathbf{C}}$ (V)	$V_{\rm C}/V_{\rm C0}$	$\mathbf{V}_{\mathbf{R}}$ (V)	V_R/V_{R0}
(ms)		x1000(s ⁻¹)	χαμηλοπερατό	χαμηλοπερατό	υψιπερατό	υψιπερατό


			φίλτρο	φίλτρο	φίλτρο	φίλτρο
30	33.3	0.209	0.516		-0.046	
23	43.48	0.273	0.511		0.059	
20	50.00	0.314	0.508		0.068	
15	66.67	0.419	0.499		0.088	
10	100.00	0.628	0.455		0.123	
8	125.00	0.785	0.442		0.147	
6	166.67	1.047	0.419		0.177	
4	250.00	1.571	0.342		0.214	
3	333.33	2.094	0.279		0.233	
2	500.00	3.1416	0.199		0.241	
1	1000.00	6.2832	0.102		0.243	

Διάγραμμα 2





Διάγραμμα 3



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Αναφέρατε περιληπτικά τα σημαντικότερα συμπεράσματα που βγάλατε μετά την εκτέλεση της άσκησης σε σχέση με τους σκοπούς που τέθηκαν αρχικά).